

ECONVICE NEDERLAND

BEDIENINGSVOORSCHRIFT VOOR DE "LENNOX" LUCHTVERWARMERS SERIES G11 en G11Q

1. **Algemeen.**
De brander is geschikt voor aardgas.
2. **Het in bedrijfstellen van de luchtverwarmer.**
 - a. Kamerthermostaat op de laagste stand instellen.
 - b. Spanning inschakelen.
 - c. Gaskraan openen.
- 2.1 **Voor gasblokken Honeywell type V8800 en V8850 geldt:**
 - d. Witte drukknop helemaal indrukken en waakvlam aansteken.
 - e. Knop circa één minuut ingedrukt houden, zodat de vlam bij het loslaten niet meer uitgaat.
 - f. Knop loslaten.
 - g. Kamerthermostaat op de gewenste temperatuur instellen.
- 2.2. **Het uitschakelen van de unit.**
Druk de rode drukknop op het gasblok in.
- 2.3. **Voor gasblokken Robert Shaw type 7000 BER-S-7-AL.**
 - d. Knop op gasklep draaien naar aansteekstand*. Indrukken, waakvlam aansteken en ± 1 minuut knop ingedrukt houden.
 - e. Knop loslaten.
 - f. Doordraaien naar hoofdbranderstand!
 - g. Kamerthermostaat op de gewenste temperatuur instellen.
- 2.4. **Het uitschakelen.**
Draai knop terug (linksom) tot stand I ► staat tegenover 0.
3. **Het uitschakelen van de luchtverwarmer.**
 - a. Knop met "●" op het gasblok indrukken.
 - b. Elektrische stroom uitschakelen, wanneer de ventilator niet meer draait.
4. **Temperatuurregeling van de luchtverwarmer.**
De normale in- en uitschakeling gedurende een verwarmingsperiode gebeurt door middel van een regelthermostaat. Het gaat hier om de kamerthermostaat. Houdt U er rekening mee, dat de warme luchtstroom nog enige tijd naloopt, daar de warmte welke zich nog in de verwarmer bevindt afgegeven moet worden aan de luchtstroom.
5. **Storingen.**
Wanneer de luchtverwarmer niet goed werkt, ondanks het juist instellen van de kamerthermostaat, kan dit de volgende redenen hebben:
 - a. De elektrische stroom is uitgevallen.
 - b. De gastoevoer is gestoord.
 - c. De waakvlam is uitgegaan.Als geen van deze mogelijkheden de oorzaak van de storing is, de luchtverwarmer uitschakelen en uw installateur waarschuwen.
6. **Algemene onderhouds-voorschriften.**
 - a. Luchtverwarmer schoonhouden.
 - b. Gasbrander vrijhouden van stof en vocht.
 - c. Toe- en afvoeropening van de ruimte, waar de luchtverwarmer is geplaatst, vrijhouden.
 - d. Bij de eerste ingebruikstelling van de luchtverwarmer, deze door de installateur laten controleren.
 - e. Luchtfilter regelmatig controleren op vervuiling.

BELANGRIJK !

Eenmaal per stookseizoen moet de luchtverwarmer door Uw installateur worden nagekeken.